

テレビスタンド (EEX-TVS040BK) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
プラスドライバー、毛布、
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.0


完成図




組立て部品




A (x1)




B (x1)




C (x1)




D (x2)




E (x1)



F (x2)




G (x2)



H (x2)

<使用ボルト>



I (x4)



J (x4)
M6



K (x4)
D6



L (x4)
D8




M (x4)
D6



N (x4)
M6x40



O (x4)
M6x50




P (x1)
10-14mm




Q (x1)
5mm


<モニター取付け用ボルトセット>




M-A (x4) M6x14



M-B (x4) M8x16




M-C (x4) M6x30




M-D (x4) M8x35



M-E (x4) D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15


1.




2.







3.



4.



5.



使用上のご注意

- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を載せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。
- 移動する頻度に応じて、定期的にキャスター取付けボルトを締めてください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート株式会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

